

Eco-Expert

Rehaussez vos tapis

À propos du produit

Cette formule à pH neutre s'utilise sécuritairement sur tous les tapis résistants aux taches et à grand-teint ainsi que sur le rembourrage; fonctionne bien avec tous les détachants de Dustbane. Le mélange d'agents tensioactifs très peu moussant ne bloquera pas l'aspirateur et permet d'utiliser la pleine capacité du réservoir de récupération. Formulé avec le mélange parfait de surfactant pour suspendre la saleté et la crasse afin de nettoyer les tapis et le rembourrage sans décolorer ni endommager les surfaces.



- Formule peu moussante à faible pH
- Compatible avec tous les équipements de nettoyage de tapis
- Peut être utilisé pour le nettoyage au bonnet
- Polyvalent – excellent nettoyeur à tapis ou détachant
- Ne contient aucun ingrédient agressif pouvant endommager les fibres délicates
- Plusieurs combinaisons de dilutions possibles
- Impact environnemental réduit
- Certifié ECOLOGO (UL 2795)

Taux de dilution:

ECOLOGO (UL 2795)	1:256
Souillure légère	1:125
Souillure moyenne	1:125
Nettoyage au bonnet	1:125
Détachant	1:125
Nettoyage par mousse sèche	1:125
Grande souillure	1:80



Vous avez une tache sur votre tapis?

Afin de bien enlever une tache d'un tapis ou du rembourrage, il faut d'abord utiliser la procédure appropriée. Commencez en épongeant la tache avec une serviette blanche et propre pour éliminer l'excès de liquide. Rincez bien la serviette avec de l'eau propre. À l'aide d'un pulvérisateur à gâchette, appliquez Eco-Expert dilué à un taux de 1:125 sur la tache. Agitez doucement vers le centre et laissez agir pour une période de temps. Épongez pour enlever le liquide. Ne frottez pas! Rincez avec de l'eau propre pour enlever tout résidu. Répétez si nécessaire.



Codes: 53191 (4 l)