

# Programme d'entretien

## Série Hurricane



### Rappelez-vous !

Avant d'effectuer des travaux de nettoyage ou d'entretien sur la machine et avant tout remplacement de pièces, les précautions suivantes doivent être prises pour s'assurer que la machine ne peut pas être mise en mouvement par inadvertance :

- La fiche de la machine doit être retirée de la prise de la batterie ;
- La clé doit être retirée du commutateur à clé ;
- Le frein de stationnement doit être serré.

Lorsqu'il quitte la machine, l'opérateur doit toujours serrer le frein de stationnement, afin que la machine ne puisse pas bouger pendant son absence.

Les tâches suivantes doivent être effectuées quotidiennement avant et/ou après l'utilisation de la machine :

- Retirez l'eau sale et rincez le réservoir ;
- Nettoyez la machine dans son ensemble (pas de lavage au jet d'eau) ;
- Chargez la batterie et vérifiez que les bornes de la batterie sont bien en place ;
- Testez les freins pour vous assurer qu'ils sont en bon état de marche ;
- Vérifiez le système électronique de coupure de la mousse ;
- Vérifiez que le couvercle du réservoir est à plat ;
- Vérifiez le système d'avertissement (klaxon, gyrophare, lampe de signalisation, indicateur d'avertissement, avertisseur sonore, etc.)

### Programme d'entretien recommandé

**Les intervalles d'entretien/inspection sont basés sur une utilisation quotidienne de la machine d'environ 2 à 4 heures.**

Intervalle	Hebdomadaire	Mensuel	3 mois	6 mois	Annuel
<b>1. Généralités :</b>					
Vérifiez la tête de brosse (chaîne).	✓				
Vérifiez que la chaîne/câble entre la raclette et l'actionneur linéaire est bien fixée.	✓				
Vérifiez la position et l'état des brosses.	✓				
Vérifiez que la tête de la brosse est à plat lorsqu'elle est en position de fonctionnement.	✓				
Vérifiez l'étanchéité du réservoir d'eau propre et du réservoir d'eau sale.			✓		
Vérifiez que les commutateurs de sélection et le tableau de bord des lampes de contrôle fonctionnent.	✓				
Vérifiez les filtres.	✓				
Démontez et nettoyez le moteur de l'aspirateur.				✓	
Vérifiez que le moteur d'aspiration fonctionne correctement.	✓				
Vérifiez les lames de la raclette.	✓				
Vérifiez que la raclette est correctement positionnée sur le sol lorsque l'aspiration est activée.	✓				
Démontez le tuyau d'aspiration et nettoyez-le.			✓		
Graissez les chaises mobiles pour lever et abaisser la tête de brosse et la raclette.			✓		
Vérifiez l'étanchéité de l'engrenage du moteur de traction (en cas de fuite, contactez Dustbane).				✓	
Effectuez un contrôle visuel des pare-chocs.				✓	
Vérifiez les pneus pour détecter la présence de corps étrangers ou l'usure.		✓			
Nettoyez la baïonnette et le raccord de la brosse.		✓			

# Programme d'entretien

## Série Hurricane



### Programme d'entretien recommandé

**Les intervalles d'entretien/inspection sont basés sur une utilisation quotidienne de la machine d'environ 2 à 4 heures.**

Intervalle	Hebdomadaire	Mensuel	3 mois	6 mois	Annuel
<b>2. Moteurs :</b>					
Vérifiez les balais de carbone du moteur de traction.			✓		
Vérifiez les balais de carbone du moteur de la brosse.			✓		
Vérifiez les balais de carbone du moteur d'aspiration.			✓		
<b>3. Système d'entraînement :</b>					
Vérifiez si les câbles du moteur sont endommagés ou desserrés.			✓		
Vérifiez si la pédale d'entraînement se déplace en douceur.			✓		
<b>4. Réservoir d'eau de récupération :</b>					
Nettoyer les électrodes.	✓				
Vérifiez le tuyau de sortie.	✓				
Vérifiez que les tuyaux d'aspiration ne sont pas obstrués.		✓			
Vérifiez l'étanchéité.		✓			
<b>5. Batterie :</b>					
Vérifiez le câble et la fiche de la batterie.		✓			
Si la machine n'est pas utilisée, chargez la batterie.		✓			
Vérifiez que les connecteurs des cellules sont bien fixés (ne s'applique pas aux batteries sans entretien).		✓			
Vérifier le niveau d'acide de chaque cellule (ne s'applique pas aux batteries sans entretien).	✓				
Graisser les terminaux		✓			
<b>6. Unité de contrôle de l'entraînement :</b>					
Nettoyer l'unité de commande (souffler à l'air comprimé).				✓	
Vérifiez les contacts (entrepreneurs)..				✓	
Vérifiez les fusibles..				✓	
Vérifiez que les connexions des câbles sont bien fixées.				✓	
<b>7. Unité de contrôle de la machine :</b>					
Nettoyer l'unité de commande (souffler à l'air comprimé)..				✓	
Vérifiez que les fusibles automatiques sont bien en place..				✓	
Vérifiez les connexions des fiches et les connexions vissées..				✓	
<b>8. Freins :</b>					
Vérifiez la position et l'effet de la pédale de frein..		✓			
Vérifiez les patins de frein des roues arrière..					✓
Vérifiez la position et l'effet du frein de stationnement.			✓		
<b>9. Inspections générales :</b>					
Contrôle par un électricien.				✓	
Appelez pour le service après-vente de Dustbane..				✓	